

OBERFIX-SU[®]

Шпаклевка гипсовая универсальная
ручного и механизированного нанесения

Инструкция по применению

Подготовка основания:

Для соответствия шпаклевочного слоя техническим требованиям необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность основания надо очистить от грязи, пыли, масляных пятен, иных материалов, препятствующих качественной адгезии. Очищенную поверхность необходимо обработать грунтовкой OBERFIX-GRUND[®] разведённой водой в соотношении 1:3. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовой OBERFIX-GRUND[®] разведённой с водой в соотношении 1:1. Перед началом работы необходимо при помощи уровня убедиться, что поверхности достаточно ровные. При необходимости выровнять поверхность штукатуркой OBERFIX[®].

Температура в рабочем помещении должна быть не ниже +5 0С.

В случае, если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание штукатурного слоя), неравномерное схватывание, трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

Выполнение работ:

1. При замешивании шпаклевки ручным способом подготовить чистое ведро миксер и ручной инструмент для нанесения смеси на стену. Залить требуемое количество воды в ведро и засыпать в него шпаклевку OBERFIX-SU[®] в соотношении 10:5,5 (шпаклевка:вода). Тщательно перемешать смесь в течение 2 минут, подождать 2-3 мин и повторно перемешать смесь в течение 1 минуты.

2. Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной станции.

3. При нанесении шпаклевки механизированным способом согласно инструкции по эксплуатации подготовить штукатурную станцию к работе.

4. Равномерно нанести шпаклевочную смесь на поверхность. В случаях когда смесь очень густая или жидкая необходимо корректировать воду.

5. После нанесения требуется выровнять смесь широким шпателем.

6. В течение 60 мин после затворения и 30 мин после нанесения смесь можно корректировать, заглаживая неровности широким шпателем.

7. Для получения более качественной поверхности под оклейку обоями примерно через 80 минут после нанесения и выполнения пунктов 5 и 6 необходимо обработать поверхность шпателем. Полученная поверхность не требует дополнительного шпаклевания и пригодна под оклейку обоев.

8. Для получения поверхности под покраску можно заглянцевать поверхность шпаклевки. Для этого примерно через 150 минут после нанесения и выполнения пунктов 5, 6 и 7 надо смочить поверхность шпаклевки водой и зашкурить строительной сетчатой шкуркой до появления гипсового молочка. Через 5-15 минут разгладить гипсовое молочко широким шпателем до появления глянца.

Важно!: До наступления схватывания смеси (не менее 6 часов после нанесения) необходимо избегать сквозняков в помещении для исключения растрескивания шпаклевки.

Безопасность:

ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. В случае необходимости обратиться к врачу.