

OBERFIX-M[®]

Сухая штукатурная смесь на гипсовой основе механизированного нанесения

Инструкция по применению

Подготовка основания:

Для соответствия штукатурного слоя техническим требованиям необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность основания надо очистить от грязи, пыли, масляных пятен, иных материалов, препятствующих качественной адгезии. Очищенную поверхность необходимо обработать грунтовкой OBERFIX-GRUND[®] разведённой водой в соотношении 1:3. При оштукатуривании гладкой поверхности необходимо использовать грунтовку OBERFIX-BETONGRUND[®]. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовой OBERFIX-GRUND[®] разведённой с водой в соотношении 1:1. Перед началом работы необходимо по уровню вертикально установить «маячковые профили» на гипс или гипсовый клей.

Температура в рабочем помещении должна быть не ниже +5 0С.

В случае, если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание штукатурного слоя), неравномерное схватывание, трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

Выполнение работ:

1. Согласно инструкции по эксплуатации подготовить штукатурную станцию к работе.
2. Засыпать сухую смесь OBERFIX-M[®] в бункер штукатурной станции.
3. Равномерно нанести штукатурную смесь на поверхность между «маячковыми профилями» начиная с верхнего левого угла. В случаях когда смесь очень густая или жидкая необходимо отрегулировать воду.
4. После нанесения требуется выровнять смесь правилом по «маячковым профилям» заполняя все пустоты.
5. Примерно через 80 мин необходимо срезать излишки смеси правилом.
6. После срезания излишков смеси можно удалить «маячковые профили», а пустоты заполнить срезанной штукатуркой при помощи шпателя. Полученная поверхность готова под последующую отделку.

7. Для получения более качественной поверхности под оклейку обоями примерно через 120 минут после нанесения и выполнения пунктов 5 и 6 необходимо обработать поверхность шпателем. Полученная поверхность не требует дополнительного шпатлевания и пригодна под оклейку обоев.

8. Для получения поверхности под покраску можно «заглянцевать» поверхность нанесенной штукатурки. Для этого примерно через 180 минут после нанесения и выполнения пунктов 5,6 и 7 надо смочить поверхность штукатурки водой и зашкурить строительной сетчатой шкуркой до появления гипсового молочка. Через 5-15 минут разгладить гипсовое молочко широким шпателем по оштукатуренной поверхности до появления глянца.

Важно!: До наступления схватывания смеси (не менее 6 часов после нанесения) необходимо избегать сквозняков в помещении для исключения растрескивания штукатурки.

При необходимости оштукатуривания поверхности толщиной свыше 50 мм, следует дожидаться полного схватывания и высыхания предыдущего слоя.

Безопасность:

ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.